

テレビ視聴・録画時のご注意

本機に添付されている SmartVision(テレビ視聴・録画用ソフトウェア)を使うと、テレビ(地上デジタル放送)を視聴・録画できます。ご利用時は次のことにご注意ください。

● 添付のマニュアル『テレビを楽しむ本』について

- ・ 本機のテレビ(SmartVision)機能は、『テレビを楽しむ本』の説明とは動作や機能が一部異なります。『テレビを楽しむ本』の説明と異なる部分や読み替えていただく内容は、本機に添付のマニュアル『本製品の仕様について』をご覧ください。

● テレビ起動時のご注意

- ・ Windows 起動直後は、Windows の各種設定や環境チェックをおこなっているため、一時的にソフトウェアの動作が遅くなることがあります。そのため、Windows 起動直後にすぐテレビ(SmartVision)を起動すると、テレビ起動後もしばらくの間映像が表示されない、または映像が停止した状態となる場合があります。テレビ操作は、本機のハードディスクアクセスランプの点滅がおさまってから行ってください

● テレビ視聴中のご注意

- ・ テレビ視聴中に他のソフトウェアが動作していると、テレビ映像が乱れたり(コマ落ちなど)、音量調整中にテレビ映像が一瞬停止したり、操作に対する反応が遅くなったりする場合があります。そのような場合には、テレビ(SmartVision)以外のソフトウェアを終了させてください。
- ・ Windows 上で動作中のソフトウェア(常駐ソフトウェアなど)の負荷が増加すると、予約録画の失敗やコマ落ちなどが発生することがあります。出荷時の環境ではこれらの現象が発生しにくくなるよう調整していますが、お客様がインストールしたソフトウェアは調整の対象となっていないのでご注意ください。
- ・ 視聴している番組によっては、動きの大きいシーンでコマ落ちしたり、一部の静止映像(テロップ表示など)が微動して見えることがあります。

● パソコンの自動起動／自動終了について

- ・ 予約録画、予約視聴、番組表受信の予約が登録されていると、設定によっては自動的に**本機**の電源が入ったり切れたりします。詳しくはマニュアル『テレビを楽しむ本』の「PART7 Q&A」―「その他」―「パソコンの電源が勝手に入ってしまう」や「パソコンの電源が勝手に切れる」をご覧ください。

● 録画モード「デジタル長時間」をご利用の場合のご注意

- ・ テレビ(SmartVision)にて「デジタル長時間」で録画した番組を再生すると、動きの激しい場面などでは映像の一部にブロックノイズが発生することがあります。番組の内容によっては録画モード「ダイレクト」での録画をおすすめします。
- ・ 「デジタル長時間」では、データ放送/双方向データ放送は録画されません。録画番組のデータ放送/双方向データ放送をご利用になる場合には、あらかじめ「ダイレクト」で録画をしてください。

853-810913-088-A



810913088A

(裏面もご覧ください)

● 外付けハードディスクをテレビ(SmartVision)でご利用になる場合のご注意

- ・ テレビ (SmartVision) を利用するときは、つねに登録した外付けハードディスクを本機に接続して使用できる状態にしておいてください。外付けハードディスクが使用できない状態のまま、内蔵ハードディスクに保存している録画番組を削除すると、その番組を編集して外付けハードディスクに保存したデータは利用できなくなります。
- ・ 外付けハードディスクに保存した番組は、その番組を録画した本機のみにおいて再生などの操作ができます。本機以外のパソコンに外付けハードディスクを接続しても、再生などの操作は行えません。

● 「新番組おまかせ録画」や「繰り返し予約(毎回)」機能をご利用になる場合のご注意

- ・ これらの機能は番組表から自動で番組の検出を行い予約録画をしますが、同一番組でも番組表の番組名の表記が異なる場合や、番組の開始時間が2時間以上異なる場合には、予約録画できない場合があります。確実に録画を行いたい場合には、番組表から、「繰り返し予約(しない)」の設定で予約を行うことをお勧めします。
- ・ 「新番組おまかせ録画」、「繰り返し予約(毎回)」、「おまかせ録画」などの自動予約機能による予約が同じ時間帯に複数重なった場合には、予約の優先度により録画する番組が自動で選択されます。予約の優先度について、詳しくは『テレビを楽しむ本』-「PART3 録画・予約・再生する」-「予約の優先度について」をご覧ください。なお、録画したい番組があらかじめ決まっている場合には、番組表から、「繰り返し予約(しない)」の設定で予約を行うことをお勧めします。

● 録画モードおよび録画モード変換機能について

- ・ 本機では、録画モード「ファイン」、「ファインロング」、「ロング」、および録画モード変換機能はサポートしていません。詳しくは『本製品の仕様について』-「テレビ (SmartVision) について」をご覧ください。

● 電源ボタンの設定を変更する場合のご注意

- ・ テレビ (SmartVision) を快適にご利用いただくために、電源ボタンを押したときの動作の設定を「スリープ状態」(ご購入時の設定) でお使いいただくことをお勧めします。この設定を「休止状態」や「シャットダウン」に変更した場合、パソコンの電源がオフとなっているときに、リモコンの【テレビ】ボタンを押してからテレビの映像が表示されるまで、数分、お待ちいただく必要があります。電源ボタンを押したときの動作の設定について詳しくは📱「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「省電力機能」-「省電力機能の設定を変更する」-「省電力状態にするための操作を設定する」をご覧ください。

● スタートメニューからパソコンを終了する際のご注意

- ・ テレビ (SmartVision) を快適にご利用いただくために、スタートメニューからパソコンを終了する場合には、「スリープ」を選択いただくことをお勧めします。「シャットダウン」を選択して終了した場合、リモコンの【テレビ】ボタンを押してからテレビの映像が表示されるまで、数分、お待ちいただく必要があります。